



Installationsanvisningar

Vi önskar så god logistik som möjligt vid installationstillfället och vill att ni uppmärksammar följande:

- Platsen ska vara lättåtkomlig för materialavlastning (mottagande av lastbil) för att undvika långa transporter av cykelparkeringar.
- Kontaktperson bör vara anträffbar från 7.00 (eller enligt överenskommelse) och under hela installationstiden.
- Tillgång behövs för elektricitet (borrmaskiner, skruvdragare m.m.)
- Tillgång behövs till toalett och rastplats.

Montering inomhus:

- Kontaktperson skall finnas tillgänglig för mottagning av monteringspersonal, öppnande av rum/lokal samt anvisning av monteringsplats på angiven dag. Eventuell överlämning av nycklar i förväg överenskommets separat.
- Eventuella inskränkningar i monteringspersonalens normala arbetstid (7-17) ska kommuniceras i god tid före installation (t ex borrhingsförbud före kl. 9).
- Alla måleriarbeten och liknande ska vara avslutade i rummet. Torktid minst 1 dygn.
- Rummet ska vara tömt på cyklar och övrigt material.
- Gamla cykelställ skall vara nedmonterade, om inte annat är överenskommet (vi kan hjälpa till med detta!).

Montering utomhus:

- Eventuella markarbeten på angiven plats ska ha avslutats. Önskvärd torktid på nylagd asfalt cirka 4-5 dagar.
- Eventuell snöröjning på platsen ska ha genomförts innan vi kommer.

Om ovanstående leder till extra arbete eller längre väntan för vår monteringspersonal innan vi kan börja vårt arbete, kan vi bli tvungna att debitera en extra kostnad på 450 kr/mantimme exklusive moms.